

# EC4 Sanitiser

## ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΠΟΛΥΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ



Για χρήση σε χώρους εστίασης, επεξεργασίας και προετοιμασίας τροφίμων, κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, γηροκομεία, σχολεία και όπου αλλού η υγιεινή είναι υψίστης σημασίας. Σύμφωνα με EN 1650 και EN 16615. Διατίθεται μικροβιολογικό προφίλ. Βοηθά στην πρόληψη της εξάπλωσης της μόλυνσης. Ιδανικό για χρήση σε πάγκους, επιφάνειες κοπής, ψυγεία και εξοπλισμό κουζίνας. Χαμηλή δόση, πολύ οικονομικό στη χρήση. 1 λίτρο παρέχει έως και 100 μπουκάλια ψεκασμού διαλύματος.

Σύμφωνο με EN 16777 και 14476. Αποτελεσματικό με τους ιούς και τον COVID-19

Χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις  
[www.evansgreentick.com](http://www.evansgreentick.com)



### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:

- Για χρήση σε χώρους εστίασης, επεξεργασίας και προετοιμασίας τροφίμων, κέντρα υγειονομικής περίθαλψης, γηροκομεία, σχολεία και όπου αλλού η υγιεινή είναι υψίστης σημασίας.
- Σύμφωνα με EN 1650 και EN 16615. Διατίθεται μικροβιολογικό προφίλ.
- Βοηθά στην πρόληψη της εξάπλωσης της μόλυνσης. Ιδανικό για χρήση σε πάγκους, επιφάνειες κοπής, ψυγεία και εξοπλισμό κουζίνας.
- Χαμηλή δόση, πολύ οικονομικό στη χρήση. 1 λίτρο παρέχει έως και 100 μπουκάλια ψεκασμού διαλύματος.
- Διατίθεται σε φορητή, εύχρηστη φιάλη 1 λίτρου με δοσομετρικό καπάκι 10 ml.
- Δοχείο 5 λίτρων για χρήση με τους διανομείς e:dose ή για επαναπλήρωση της δοσομετρικής φιάλης 1 λίτρου.
- Διατίθεται μπουκάλι ψεκασμού με τυπωμένη οθόνη με έγχρωμη κωδικοποίηση και μπουκάλι καθαρισμού τουαλέτας.

### Τρόπος χρήσης

**ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ:** Πιέστε το κουμπί μία φορά στην αντλία e:dose ή χρησιμοποιήστε το καπάκι δοσολογίας στο μπουκάλι του 1L για να διαλύσετε 10 ml συμπυκνώματος.

### ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:

Αραιώστε το συμπύκνωμα με καθαρό νερό.

- Ιοκτόνο: 1 x 10 ml δόση ανά 600 ml αραιωμένου διαλύματος.
- Βακτηριοκτόνο: 1 x 10 ml δόση ανά 600 ml αραιωμένου διαλύματος.

Καθαρίστε τις επιφάνειες πριν την απολύμανση. Εφαρμόστε στην επιφάνεια με σπρέι, καθαρό πανί ή σφουγγαρίστρα. Αφήστε στην επιφάνεια για τον απαιτούμενο χρόνο επαφής. Σκουπίστε με ένα καθαρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση χημικών, οι επιφάνειες πρέπει να πλένονται περιοδικά.

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥζίΝΑ ΤΗΣ EVANS

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

1l Order Code: A133A

5l Order Code: A133E

### ΣΥΝΘΕΣΗ

Περιέχει ένα μείγμα ένωσης τεταρτοταγούς αμμωνίου, δεσμευτικούς παράγοντες, μη ιονικό επιφανειοδραστικό και βαφή.

### ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμφάνιση:	Διαυγές υγρό
Οσμή:	Άοσμο
Χρώμα:	Μωβ
pH – χωρίς αραιώση:	13.3
Διάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:	3 έτη

### Συσκευασία

Δοχείο: 1lt	Μέγεθος παλέτας: 140x5lt
Δοχείο: 5lt	Μέγεθος παλέτας: 120x5lt

### Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισμένο δοχείο και κρατήστε το μακριά από ακραίες θερμοκρασίες.

### Βιοδιασπασιμότητα

Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των προϊόντων Evans Vanodine συμμορφώνονται με τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τη βιοδιασπασιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

### Διασφάλιση ποιότητας

Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, το σύστημα διασφάλισης ποιότητας της οποίας έχει καταχωρηθεί στο THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ : Evans Vanodine International plc,  
Brierley Road Walton Summit Preston. UK. PR5 8AH  
Tel: 01772 322 200 R and D Lab  
e-mail: [productcompliance@evansvanodine.co.uk](mailto:productcompliance@evansvanodine.co.uk)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:  
AJP CLEANING MATERIALS  
Τηλ. 210 8955663  
[www.ajp.gr](http://www.ajp.gr)

